

Opis działania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys w wersji 2020.10

1. Filtrowanie pozycji z materiałami inwestora¹

Na główny pasku narzędzi znajduje się przycisk Filtr . W menu tego przycisku znajdują się polecenia umożliwiające wyświetlenie pozycji tylko wybranego typu.



Można tylko wyświetlić pozycje:

- **bez kodów\podstaw** nie uzupełnione pole "*Kod"* na dolnej zakładce "*Opis"*. Uwaga program WINBUD Kosztorys automatycznie wstawia w to pole "*AW*,, i te pozycje są uwzględnione w tym filtrze
- z zerowymi obmiarami,
- z ujemnymi obmiarami,
- uproszczone KB metoda kosztów bezpośrednich,
- uproszczone KzN metoda kosztów z narzutami,
- szczegółowe,
- bez nazwy,
- bez charakterystyki robót- nie uzupełnione pole "*Kod*" na dolnej zakładce "*Charakt robót*". Uwaga przy włączonej opcji "*Przenoszenia notatek pozycji katalog. do kosztorysu*" wraz z pozycją przenoszone są wyszczególnienie robót i takie pozycje nie będą uwzględniane w tym filtrze.
- bez nakładów
- z nakladami stałymi pozycje z nakładem, który ma włączoną opcje "*Stały limit*" (okno "*Modyfikacja składnika*")
- materiałami inwestora

Przy włączonym filtrze nad panelem kosztorysu wyświetlana jest informacja jaki filtr jest włączony wraz z guzikami "*Odśwież*" i "*Wyłącz*"

Odśwież Wyłącz Filtr: Pozycje z materiałami inwestora

Gdy modyfikujemy pozycje przy włączonym filtrze należy odświeżyć widok , klikając przycisk Odśwież

Filtr wyłaczamy kliknięciem przycisku Filtr 🚺 lub 🗤

Chandney Software Sp. z o.o

¹ Funkcja dostępna jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF.

KRS: 0000055179, Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5211066866; REGON: 011226885; Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 50 500,00 PLN



Przyporządkowanie do Grupy RMS²

W oknie "Właściwości kosztorysu" na zakładce "Grupy RMS" definiujemy grupy RMS, narzuty dla tych grup i przyporządkowania globalne.

⊇rupy <bez o<br="">Materi</bez>	에 X RMS: Irupy> aty Inwestora	MI	Właściwości ogólne Nazwa: <bez grupy=""></bez> Skrót Doliczane do k i wartości poc i wartości poc	osztów bezpośred stawowe nocnicze	nich:	
Narzı	ity grupy RMS	grupy				
R	MS #	1	∦A - G¦ W	Pr Ozt !	P Łącz	ny limit: 226,
VV _	Kod Pro	a./Koayt.	Nazwa	Jean	Limit	Lena
	42 ETC	0	eśla II	r-0	32 5680	0.00
	43 ETC) Ci	eśla III	r-a	32 5680	0,00
	52 ETC) De	ekarz II	r-q	112,4424	0,00

Elementy okna:

- Grupy RMS zawiera listę grup stworzonych w aktualnym kosztorysie. W każdym kosztorysie istnieje co najmniej jedna grupa <bez grupy>, do której należą składniki nieprzyporządkowane do żadnej grupy,
- Właściwości ogólne zawiera opis aktualnie wybranej na liście "Grupy RMS" grupy oraz informację, czy do kosztów bezpośrednich doliczane są wartości podstawowe, pomocnicze czy obie jednocześnie jej składników,
- Narzuty grupy zawiera definicje narzutów dla aktualnie wybranej grupy (właściwości takie same jak dla zakładki "Współczynnik i narzuty"),
- RMS grupy lista składników przyporządkowanych do aktualnie wybranej grupy.



przycisk otwiera okno "Przyporządkowanie globalne do grup" umożliwiające przyporządkowanie globalne aktualnie wybranego składnika do grup:



W oknie tym widzimy:

- Dane składnika, dla którego dokonujemy przyporządkowania,
- Limit łączny łączna ilość składnika w kosztorysie,
- Nieprzyp. limit ilość składnika nie należąca do żadnej grupy,

Chandney Software Sp. z o.o KRS: 0000055179, Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 5211066866; REGON: 011226885; Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 50 500,00 PLN

 $^{^2}$ Tworzenia nowej grupy dostępne jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF.



• Przyporządkowania globalne składnika – grupy, do których składnik jest przyporządkowany.



przycisk umożliwia modyfikację własności wybranej grupy.

 przycisk otwiera okno "Nowe przyporządkowanie" służące do przyporządkowania składnika do kolejnej grupy:

(Nowe p	rzyporządko	wanie			^
<u>G</u> rupa Limi	c <mark>Materiaky Inw</mark> t <mark><bez limitu=""></bez></mark> Ø Przypor	restora ządkow	▼ vanie glob	alne be	z limit

Elementy okna:

- Grupa umożliwia wskazanie grupy, do której składnik ma być przyporządkowany (lista grup jest ograniczona do tych, do których składnik jeszcze nie został przyporządkowany),
- Limit ilość (np. materiałów) jaką obejmuje dana grupa,
- Przyporządkowanie globalne bez limitu gdy włączymy tę opcję składnik będzie mógł należeć tylko do tej grupy.
- 🔟 przycisk umożliwia modyfikację aktualnie wybranego przyporządkowania.
 - przycisk otwiera okno "Nowa grupa" służące do tworzenia nowej grupy:

🕌 Nowa 🤉	grupa				2	X
Ogólne						
<u>N</u> azwa <u>S</u> krót	Doliczan	ne do k Diści po Diści po	.oszta idstał	ów bezp wowe nicze	ośredni	ch:
		<u>0</u> K)(Anuluj		omoc

Elementy okna:

- Nazwa nazwa grupy,
- Skrót trzyliterowy skrót dla grupy,
- Naliczana od wartości podstawowych określa czy do kosztów bezpośrednich doliczana jest wartość podstawowa składników grupy,

Kosztorys 13111

 Naliczana od wartości pomocniczych – określa czy do kosztów bezpośrednich doliczana jest wartość pomocnicza składników grupy,

2. Nowy szablon wydruku faktury z mechanizmem podzielonej płatności (MPP)³.

Przystosowanie wydruku faktury zgodnie z Split payment/ mechanizmem podzielnej płatności.



3. Internetowa rejestracja programu

Aby program WINBUD Kosztorys pracował w pełnej wersji:

- 1. zainstaluj program WINBUD Kosztorys,
- 2. uruchomić program WINBUD Kosztorys,
- 3. wpisz **PIN**, który został wysłany w mailu wraz z linkiem do pobrania wersji instalacyjnej lub pocztą wraz program



4. kliknij "Autoryzuj"

³ Funkcja dostępna jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF.





- 5. kliknij "Dalej"
- 6. program WINBUD Kosztorys uruchomi się w wersji pełnej

W przypadku problemów z autoryzacją internetowa wybierz autoryzacje mailową lub telefoniczną



Aby **przenieść program na inny komputer** lub zmienić konfigurację komputera (dysk, procesor, płytę główną), należy przeprowadzić **dezautoryzację** programu :

- 1. W programie WINBUD wybierz funkcję "Dezautoryzacja programu" w menu "Pomoc"
- 2. Wybierz program, który chcesz dezautoryzować



ul. Galopu 8; 02-822 Warszawa Tel.: 22 853 39 50 winbudkosztorys.pl kosztorysowanie@winbud.pl



- 3. Kliknij "Dalej"
- 4. Jeżeli nie wpisałeś nr PIN przy autoryzacji pojawi się okno, w którym należy wpisać nr PIN



- 5. Zaznacz opcję "Tak, chcę dezautoryzować program"
- 6. Kliknij "Dezautoryzuj"

W przypadku problemów z dezautoryzacją internetowa wybierz dezautoryzację mailową lub telefoniczną

